

APRSメッセージ入力時

DOWN [カーソル左]		UP [カーソル右]	
1	2 ABC	3 DEF	A [DEL]
4 GHI	5 JKL	6 MNO	B [INS]
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	C [CLR]
* [文字種]	0 [空白・記号]	# [%]	D [M-TX]
P1 [定型文]		P3	P4
P2 [音声読上]		コールサイン入力時の*はSSID変更 #キーでの%入力は相手局側音声読上	

通常時

1	2	3	A [M/VFO]
4	5	6	B [BAND]
7	8	9	C [MHz]
* [L-BAND]	0	# [R-BAND]	D [SQL]
P1 [MONI]		P3 [TONE-T]	P4 [TONE-F]
P2 [DTMF-M]		数字キーは周波数入力 P1～P4は割当変更可	

メモリ等書込時 文字入力

1 アイウエオ	2 ABC カキクケコ	3 DEF サシスセソ	A [左]
4 GHI タチツテト	5 JKL ナニヌネノ	6 MNO ハヒフヘホ	B [右]
7 PQRS マミムメモ	8 TUV ヤユヨ	9 WXYZ ラリルレロ	C [CLR]
* [文字種]	0 [空白・記号] ワラン	# [終了]	D
P1		P3	P4
P2			